ISTRUZIONI PER IL BACKUP SU PENDRIVE DEGLI EVENTI REGISTRATI SU D4J

Gli eventi presenti sul HD del DVR D4J (codice 559590274) vanno scaricati su pendrive e successivamnente letti tramite software Vx4SLPlayer su un PC.
Il software Vx4SLPlayer è in dotazione nel CD allegato al prodotto e può essere installato su PC con Vista o XP.
La pendrive su cui riversare gli eventi di interesse deve essere vuota e formattata in formato FAT32 per poter essere letta correttamente dal DVR.

Sequenza

1. accendere il dvr
2. premere il tasto PLAY e inserire account (default: admin), inserire password (default: 111111) e spostarsi su LOGIN quindi premere ENTER
3. premere PLAY comparirà il menù TIME SEARCH, modificare data e ora di inizio usando i tasti SEL e muovendosi con le frecce (tasti CH1, CH2, CH3, CH4) al termine premere MENU' e poi PLAY il monitor mostrerà la scritta SEARCHING
4. il monitor mostrerà l'inizio dell'evento in memoria più prossimo alla data e all'ora impostata usando i tasti di scorrimento è possibile vedere l'evento
5. mentre il DVR sta facendo scorrere l'evento (vedi simbolo in basso a sinistra) premere il tasto MENU' comparirà il menù BACKUP con l'indicazione dell'ora di inizio (START TIME) e fine (END TIME).
6. Usando i tasti UP DOWN e SEL si devono definire il punto di inizio e fine della registrazione
7. mentre l'evento scorre posizionarsi su START TIME e premere SEL, l'ora e la data verranno reimpostate automaticamente al momento di inizio di interesse
8. sempre lasciando scorrere l'evento posizionarsi su END TIME e premere SEL, l'ora e la data verranno reimpostate alla fine dell'evento di interesse
9. in questo modo si sono definiti gli estremi temporali della registrazione da scaricare e si può vedere la dimensione in KB dell'evento, posizionarsi quindi su USB COPY e premere SEL per attivare la procedura di copia

Messaggi di errore

il DVR può mostrare 3 messaggi di errore differenti che vale la pena analizzare:

- FILESYSTEM OPEN FAILED: indica che la pendrive non è vuota oppure non è stata formattata in formato FAT32. Collegare la pendrive a un PC e procedere con la formattazione in formato FAT32 utilizzando anche la procedura veloce.
- USB DEVICE NOT EXIST: non è stata collegata nessuna pendrive. Collegare una pendrive correttamente formattata
- YOU MUST STOP RECORDING: indica che il DVR è in fase di registrazione e non può scaricare l'evento. Per fermare le registrazioni premer il tasto REC oppure tornare al menù principale e disabilitare la registrazione ad esempio mettendo in OFF il motion detection delle telecamere, quindi ritornare nel menù di BACKUP come prima descritto

Copia su pendrive

se nessuno dei precedenti errori compare, apparirà il menù BACKUP USB e automaticamente il DVR comincerà a leggere lo spazio disponibile della pendrive con la procedura READING USB DISK. Nel suddetto menù vi saranno riportate una serie di informazioni quali:

- l'ora e la data di inizio e fine precedentemente selezionati,
- lo spazio libero della pendrive,
- la dimensione del file che si vuole salvare e il nome associato con estensione FILE.VVF
- il tempo necessario al salvataggio

10. A questo punto selezionare START o CANCEL per avviare o annullare la procedura di salvataggio e premere SEL.
11. In caso si sia scelto START comparirà la scritta WRITING TO USB.
12. Al termine comparirà la scritta EXIT OK quinsi premere SEL. Il DVR uscirà dalla modalità backup.
13. Disinserire la pendrive e collegarla a un PC. Avendo precedentemente installato il software Vx4SLPalyer i file presenti nella pendrive verranno riconosciuto con l'icona corretta del software
14. cliccare direttamente su uno dei file.VVF, il software di lettura partirà automaticamente mostrando quanto salvato sulla pendrive

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ISTRUZIONI PER L'UPGRADE DEL FIRMWARE DEL DVR D4J

Si ricorda che la pendrive da usare deve essere formattata in formato FAT32. Una volta inserita la pendrive entrare nel menù UPGRADE FW:

1. il DVR procederà a cercare il firmware nuovo e sullo schermo apparirà "ricerca FW"
2. successivamente compariranno le informazioni circa la versione firmware a bordo e la nuova che si vuole installare
3. premendo START il DVR comincerà la procedura di riscrittura del firmware compariranno le indicazioni "lettura FW" -> "caricamento FW", al termine del quale il DVR si resetterà automaticamente.

Attenzione nel caso in cui la pendrive sia difettosa o non formattata corretamente la procedura di cui sopra non avrà inizio e comparirà il messaggio di errore "filesystem open failed".

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com